Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:43

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/kosiarka-listowa-yagmur-sarp-80-r420-elstart-p-729.html

Kosiarka listowa Yagmur Sarp 80 r420 el.start



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**12 000,00 zł**
Cena netto	**9 756,10 zł**

Opis produktu

YAGMUR SARP 80 | R420 | ELECTRIC START | PROFESSIONAL MOWER

Profesjonalne koszenie wysokiej trawy i rozległych terenów zielonych! Kosiarka listwowa z silnikiem benzynowym R420, elektrycznym rozruchem, przekładnią w kąpieli olejowej, mechanizmem różnicowym z blokadą oraz skrzynią biegów 4+1.

YAGMUR SARP 80 została zaprojektowana do pracy z odpowiednio dobranymi listwami koszącymi o szerokości 110 lub 130 cm. Sprawdza się podczas pielęgnacji łąk, użytków zielonych, dużych działek i terenów rolniczych.

R420

4 + 1

985

HBS

YAGMUR SARP 80 – kosiarka listwowa do wysokiej trawy i rozległych łąk

Kosiarka listwowa YAGMUR SARP 80 R420 to profesjonalna maszyna samobieżna przeznaczona do koszenia łąk, wysokiej trawy oraz większych powierzchni zielonych.

W odróżnieniu od standardowej kosiarki rotacyjnej wykorzystuje **listwowy mechanizm tnący**, w którym elementy robocze wykonują ruch posuwisto-zwrotny i przecinają łodygi roślin.

Takie rozwiązanie jest szczególnie praktyczne podczas koszenia trawy na łąkach, gdzie zależy nam na ścinaniu i odkładaniu roślinności zamiast jej intensywnego rozdrabniania.

SARP 80 wyposażono w profesjonalną skrzynię biegów, mechanizm różnicowy z blokadą oraz układ WOM do napędzania kompatybilnego osprzętu.

Silnik Yagmur R420 z elektrycznym rozruchem pozwala wygodnie uruchamiać maszynę, natomiast regulowana kierownica pomaga dopasować pozycję operatora do warunków pracy.

Model współpracuje z wybranymi listwami tnącymi o szerokości **110 lub 130 cm**. Ostateczna szerokość koszenia zależy od zamontowanej listwy.

6 najważniejszych zalet YAGMUR SARP 80

01 | SILNIK YAGMUR R420

Benzynowa jednostka czterosuwowa OHV o pojemności 420 cm^3 i rozruchu elektrycznym.

02 | SKRZYNIA 4 + 1

Cztery biegi do przodu i jeden wsteczny umożliwiają dopasowanie tempa pracy do terenu.

03 | BLOKADA DYFERENCJAŁU

Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego wspomaga trakcję w trudniejszych warunkach.

04 | PRZEKŁADNIA OLEJOWA

Przeniesienie napędu oparte na przekładniach czołowych i stożkowych pracujących w kąpieli olejowej.

05 | LISTWA 110 / 130 CM

Możliwość zastosowania odpowiedniej listwy tnącej do pielęgnacji większych powierzchni.

06 | SZYBKOZŁĄCZE HBS

System ułatwiający podłączanie i wymianę kompatybilnego osprzętu.

Silnik benzynowy Yagmur R420 – pojemność 420 cm³ i elektryczny rozruch

Kosiarka SARP 80 w oferowanej konfiguracji jest opisana jako wyposażona w **silnik benzynowy Yagmur R420**.

Jednostka R420 ma czterosuwową konstrukcję OHV, jeden cylinder i pojemność skokową **420 cm³**.

Silnik tego typu jest oferowany z mocą handlową określaną jako **16 KM**. Parametr ten nie powinien być utożsamiany z mocą znamionową przy konkretnych obrotach.

Wersja z rozruchem elektrycznym pozwala uruchamiać silnik za pomocą układu rozrusznika, zgodnie z instrukcją maszyny.

Czterosuwowa jednostka benzynowa posiada oddzielny układ smarowania silnika. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju i zastosować paliwo oraz środek smarny dopuszczone przez producenta.

Dokładne parametry silnika zamontowanego w dostarczonym egzemplarzu należy potwierdzić na jego tabliczce znamionowej.

Skrzynia 4 biegi do przodu + 1 wsteczny

YAGMUR SARP 80 wyposażono w **mechaniczną skrzynię biegów z czterema przełożeniami jazdy do przodu i jednym biegiem wstecznym**.

Szeroki zakres przełożeń pozwala dopasować tempo do warunków koszenia i rodzaju powierzchni.

Niższe prędkości są odpowiednie do wykonywania zabiegów wymagających dokładniejszego prowadzenia listwy.

Wyższe przełożenia służą do przemieszczania maszyny w warunkach dopuszczonych przez instrukcję oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu osprzętu.

W karcie SARP 80 podano następujące prędkości jazdy:

1. bieg do przodu	**1,8 km/h**
2. bieg do przodu	**3,3 km/h**
3. bieg do przodu	**7,4 km/h**
4. bieg do przodu	**21,4 km/h**
Bieg wsteczny	**2,63 km/h**

Wartości są danymi katalogowymi maszyny. Prędkość rzeczywista może zależeć od zastosowanego ogumienia, konfiguracji i warunków pracy.

Najwyższe przełożenie nie jest przeznaczone do koszenia wysokiej trawy z maksymalną prędkością. Bieg należy dobrać do obciążenia zespołu tnącego i zasad bezpiecznej obsługi.

Mechanizm różnicowy z mechaniczną blokadą

Profesjonalna konstrukcja SARP 80 obejmuje **mechanizm różnicowy wyposażony w mechaniczną blokadę**.

Podczas manewrowania odblokowany mechanizm umożliwia kołom napędowym obracanie się z różnymi prędkościami, co ułatwia wykonywanie skrętów.

Włączenie blokady pomaga ograniczyć różnice prędkości obrotowej pomiędzy kołami, wspierając przyczepność w odpowiednich warunkach.

Rozwiązanie przydaje się podczas pracy na nawierzchniach o zróżnicowanej przyczepności.

Blokadę należy obsługiwać zgodnie z instrukcją, unikając jej niewłaściwego załączania podczas skrętów i nadmiernego obciążania układu napędowego.

Przekładnia zębata w kąpieli olejowej

SARP 80 wykorzystuje **przekładnie czołowe i stożkowe pracujące w kąpieli olejowej**.

Zębaty układ przeniesienia napędu jest rozwiązaniem stosowanym w profesjonalnych maszynach jednoosiowych do prac rolniczych i pielęgnacyjnych.

Olej w przekładni smaruje współpracujące elementy i wspomaga ograniczanie ich zużycia podczas prawidłowej eksploatacji.

Regularna kontrola poziomu i jakości oleju ma duże znaczenie dla trwałości maszyny.

Wymianę oleju oraz przeglądy przekładni należy wykonywać według harmonogramu określonego w instrukcji.

Sprzęgło stożkowe suche TDS

Kosiarka została wyposażona w **sprzęgło stożkowe typu suchego, określane jako TDS**.

Sprzęgło umożliwia sterowanie przekazywaniem napędu z jednostki silnikowej do układu maszyny.

Jego prawidłowe działanie jest istotne zarówno podczas rozpoczynania jazdy, jak i obsługi podłączonego zespołu roboczego.

Regulację i konserwację układu sprzęgła należy wykonywać zgodnie z instrukcją, bez samodzielnego zmieniania parametrów zabezpieczeń konstrukcyjnych.

Listwa kosząca 110 lub 130 cm – dobór do charakteru pracy

YAGMUR SARP 80 może współpracować z odpowiednio dobranymi **listwami o szerokości roboczej 110 cm lub 130 cm**.

Listwowy mechanizm cięcia wykorzystuje ruch posuwisto-zwrotny elementów tnących do ścinania trawy i roślin zielonych.

W zależności od konfiguracji producent przewiduje zespoły o różnej konstrukcji mechanizmu koszenia oraz listwy z odpowiednimi elementami prowadzącymi lub ochronnymi.

Szerokość 110 cm jest praktyczna tam, gdzie ważniejsza jest zwrotność oraz praca pomiędzy przeszkodami.

Wariant 130 cm pozwala objąć szerszy pas trawy podczas jednego przejazdu, co może zwiększać wydajność na otwartych powierzchniach.

Dokładny typ i szerokość listwy należy dopasować do potrzeb i ustalić przed zamówieniem.

WAŻNE – SZEROKOŚĆ LISTWY W ZESTAWIE

SARP 80 to oznaczenie modelu kosiarki, nie listwa 80 cm. Maszyna współpracuje z listwami 110 i 130 cm, ale ich kompatybilność nie oznacza, że oba warianty są dołączone do zestawu. Przed zakupem sprawdź, jaką listwę obejmuje konkretna oferta.

WOM 985 obr./min i szybkozłącze HBS

SARP 80 posiada **wałek odbioru mocy WOM / PTO o prędkości podanej w karcie jako 985 obr./min**.

Układ WOM służy do napędzania odpowiednio dopasowanego mechanizmu roboczego maszyny.

Producent przewidział również **system szybkiego łączenia HBS**, który ułatwia podłączanie i wymianę kompatybilnego osprzętu.

Takie rozwiązanie jest szczególnie praktyczne podczas konserwacji, transportu lub zmiany wyposażenia.

Przystawki należy dobierać według zgodności z modelem SARP 80 oraz odpowiednimi parametrami napędu.

Podczas wymiany osprzętu silnik musi być wyłączony, a wszystkie elementy robocze całkowicie zatrzymane.

Regulowana kierownica – wygodniejsze prowadzenie

Kosiarka została wyposażona w **kierownicę z regulacją w pionie i poziomie**.

Możliwość dostosowania ustawienia uchwytów ułatwia dobranie pozycji operatora do wzrostu i rodzaju wykonywanej pracy.

Regulacja boczna pozwala w odpowiednich warunkach prowadzić maszynę tak, aby operator nie musiał poruszać się bezpośrednio po świeżo skoszonym pasie trawy.

Kierownicę i jej blokady należy ustawiać zgodnie z instrukcją, a przed uruchomieniem upewnić się, że mechanizm jest właściwie zabezpieczony.

Praca na nierównym terenie i nachyleniach

W karcie technicznej SARP 80 producent podaje **maksymalne nachylenie terenu do 30%**.

Należy pamiętać, że procent nachylenia nie jest tym samym co kąt wyrażony w stopniach.

Możliwość pracy na pochyłościach zależy również od warunków podłoża, rodzaju ogumienia, przyczepności, wyposażenia oraz instrukcji silnika.

Na stromych i śliskich fragmentach terenu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ pełne bezpieczeństwo zależy od rzeczywistych warunków pracy.

Przed rozpoczęciem koszenia na pochyłościach należy zapoznać się ze wszystkimi ograniczeniami producenta.

Gdzie sprawdzi się kosiarka listwowa YAGMUR SARP 80?

Łąki i użytki zielone

Koszenie wysokiej trawy i roślinności zielnej na odpowiednio przygotowanych powierzchniach.

Duże działki

Pielęgnacja rozległych terenów, gdzie zwykła kosiarka trawnikowa może być mniej praktyczna.

Tereny rolnicze

Ścinanie roślinności łąkowej przy odpowiednio dobranym zespole koszącym.

Tereny zielone

Prace pielęgnacyjne na powierzchniach wymagających mobilnej kosiarki listwowej.

Dane techniczne – YAGMUR SARP 80 R420

Producent	**YAGMUR**
Model maszyny	**SARP 80**
Rodzaj urządzenia	Samobieżna kosiarka listwowa
Model silnika w ofercie	**Yagmur R420**
Pojemność silnika R420	**420 cm³**
Rodzaj silnika R420	Benzynowy, jednocylindrowy, 4-suwowy OHV
Moc handlowa silnika R420	16 KM – potwierdzić moc znamionową na silniku
Rozruch	**Elektryczny E-Start**
Napęd jezdny	Mechaniczny, na koła
Skrzynia biegów	**4 biegi do przodu + 1 wsteczny**
Prędkość – 1. bieg	1,8 km/h
Prędkość – 2. bieg	3,3 km/h
Prędkość – 3. bieg	7,4 km/h
Prędkość – 4. bieg	21,4 km/h
Prędkość – bieg wsteczny	2,63 km/h
Rodzaj przekładni	Czołowa i stożkowa, w kąpieli olejowej
Mechanizm różnicowy	Tak
Blokada mechanizmu różnicowego	**Mechaniczna**
Sprzęgło	Stożkowe suche TDS
Prędkość WOM według karty	**985 obr./min**
System podłączania osprzętu	**HBS – szybkozłącze**

Typ zespołu koszącego	Listwowy, z ruchem posuwisto-zwrotnym
Warianty szerokości listwy	**110 lub 130 cm**
Listwa w dostarczanym zestawie	Do potwierdzenia przy wyborze konfiguracji
Typy mechanizmów koszenia	Warianty suche i olejowe, zależnie od listwy
Warianty elementów tnących	Różne systemy jedno- i dwunożowe, zależnie od osprzętu
Regulacja kierownicy	W pionie i poziomie
Maksymalne nachylenie podane w karcie	30% – z uwzględnieniem ograniczeń instrukcji
Zalecany obszar wg karty	Do 7500 m²
Masa modelu według karty	**140 kg**
Masa konkretnej konfiguracji	Zależna od silnika i wyposażenia – do potwierdzenia
Norma wskazana w karcie	EN 709+A4
Zastosowanie	Łąki, wysokie trawy, użytki zielone i tereny rolnicze

Wartości prędkości, masy, WOM i nachylenia pochodzą z karty SARP 80. Silnik R420 opisano na podstawie dostępnych danych dla tej jednostki. Przed publikacją parametrów ostatecznej konfiguracji należy zweryfikować listwę, ogumienie, masę całkowitą i oznaczenia silnika.

Dobór listwy koszącej – 110 czy 130 cm?

Listwa 110 cm	Mniejsza szerokość ułatwiająca pracę w miejscach z przeszkodami i przy węższych przejazdach.
Listwa 130 cm	Szerszy pas koszenia, przydatny na otwartych łąkach i większych terenach zielonych.

Przed wyborem należy potwierdzić nie tylko szerokość, lecz także typ mechanizmu koszenia, napęd i zgodność z przyłączem maszyny.

Jak przygotować kosiarkę YAGMUR SARP 80 do pracy?

Krok 1 – sprawdź silnik

Skontroluj olej silnikowy, paliwo, filtr powietrza i stan rozrusznika według instrukcji R420.

Krok 2 – sprawdź układ napędowy

Skontroluj poziom oleju w przekładni, działanie sprzęgła i mechanizmu różnicowego.

Krok 3 – zamontuj listwę

Połącz odpowiedni zespół tnący z szybkozłączem HBS zgodnie z instrukcją montażu.

Krok 4 – wyreguluj kierownicę

Ustaw wysokość i położenie boczne kierownicy oraz sprawdź blokady mechanizmów regulacyjnych.

Krok 5 – oceń teren

Sprawdź nachylenie, przyczepność, obecność kamieni, przewodów, drutów i innych przeszkód.

Krok 6 – wybierz właściwy bieg

Do koszenia dobierz niską, bezpieczną prędkość jazdy dostosowaną do wysokości trawy.

Krok 7 – rozpocznij i zakończ koszenie

Uruchom silnik i zespół roboczy zgodnie z instrukcją. Przed czyszczeniem lub zmianą osprzętu wyłącz napęd i poczekaj na pełne zatrzymanie listwy.

Konserwacja kosiarki listwowej SARP 80

- Regularnie sprawdzaj poziom oleju silnika R420.
- Kontroluj stan filtrów i układu paliwowego.
- Wymieniaj olej w przekładni zgodnie z instrukcją.
- Sprawdzaj stan sprzęgła i jego prawidłowe działanie.
- Kontroluj działanie mechanizmu różnicowego oraz jego blokady.
- Oczyszczaj listwę z trawy i zabrudzeń po zakończeniu pracy.
- Sprawdzaj stan i zamocowanie elementów tnących.
- Wykonuj smarowanie mechanizmu listwy zgodnie z jej instrukcją.
- Kontroluj zabezpieczenia systemu mocowania HBS.
- Nie pozostawiaj uszkodzonej listwy zamontowanej do maszyny.
- Podczas transportu zabezpieczaj zespół tnący osłoną.
- Przechowuj maszynę w suchym miejscu, zgodnie z instrukcją.

Bezpieczne użytkowanie kosiarki listwowej

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję maszyny, silnika i listwy tnącej.
- Nie dopuszczaj dzieci, zwierząt i osób postronnych do strefy koszenia.
- Przed pracą usuń kamienie, druty i inne niebezpieczne przedmioty.
- Nie dotykaj poruszających się elementów listwy ani napędu.
- Nie próbuj usuwać zatorów przy uruchomionym silniku.
- Przed zmianą ustawień wyłącz silnik i odczekaj do całkowitego zatrzymania zespołu tnącego.
- Zawsze stosuj wymagane osłony zespołu koszącego.
- Na pochyłościach przestrzegaj ograniczeń maszyny, silnika, ogumienia i osprzętu.
- Nie używaj wysokich biegów podczas koszenia gęstej lub wysokiej roślinności.
- Nie załączaj blokady mechanizmu różnicowego w sposób niezgodny z instrukcją.
- Nie przekraczaj dopuszczalnych parametrów WOM i układu napędowego.
- Silnik spalinowy uruchamiaj wyłącznie na zewnątrz.
- Nie tankuj paliwa przy uruchomionym lub rozgrzanym silniku.
- Stosuj odpowiednie obuwie, odzież roboczą oraz ochronę słuchu i oczu.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Jaką szerokość koszenia ma Yagmur SARP 80?

SARP 80 to oznaczenie modelu. Maszyna współpracuje z listwami koszącymi o szerokości 110 lub 130 cm. Szerokość dostarczonego zestawu trzeba potwierdzić przed zakupem.

Czy SARP 80 ma listwę o szerokości 80 cm?

Nie należy tak interpretować nazwy. Producent wskazuje dla tego modelu listwy 110 i 130 cm.

Jaki silnik ma oferowana maszyna?

Wersja opisana w ofercie ma silnik benzynowy Yagmur R420 o pojemności 420 cm^3.

Jaka jest moc silnika R420?

W ofertach handlowych silnik R420 jest określany jako 16 KM. Dokładną moc znamionową należy potwierdzić dla egzemplarza.

Czy kosiarka ma rozruch elektryczny?

Tak. Oferowana konfiguracja jest oznaczona jako wersja z elektrycznym rozruchem E-Start.

Ile biegów posiada kosiarka?

Skrzynia zapewnia 4 biegi jazdy do przodu i 1 wsteczny.

Jakie są prędkości jazdy?

Według karty: 1,8; 3,3; 7,4 oraz 21,4 km/h do przodu i 2,63 km/h wstecz. Prędkość należy dobrać do rodzaju wykonywanej pracy.

Czy kosiarka ma mechanizm różnicowy?

Tak. SARP 80 ma mechanizm różnicowy z mechaniczną blokadą.

Czy przekładnia pracuje w oleju?

Tak. Zastosowano przekładnie czołowe i stożkowe pracujące w kąpieli olejowej.

Ile obrotów ma WOM?

Karta SARP 80 podaje 985 obr./min.

Co oznacza system HBS?

To system szybkiego podłączania kompatybilnych narzędzi roboczych, ułatwiający zmianę osprzętu.

Czy maszyna nadaje się do wysokiej trawy?

Tak. Kosiarka listwowa jest przeznaczona między innymi do pielęgnacji łąk i wysokiej roślinności zielnej, przy odpowiednim dobraniu listwy.

Czy może pracować na pochyłościach?

Karta podaje nachylenie do 30%. W praktyce trzeba przestrzegać także ograniczeń silnika i instrukcji oraz uwzględniać przyczepność i stan podłoża.

Ile waży SARP 80?

W karcie modelu podano 140 kg. Masa kompletnego zestawu może różnić się zależnie od silnika i listwy koszącej.

Do jakiej powierzchni jest przeznaczona?

Karta wskazuje zalecany obszar do 7500 m². Nie jest to gwarantowana wydajność koszenia w ciągu godziny.

Czy można zmienić listwę koszącą?

Tak, po dobraniu kompatybilnego wyposażenia i zamontowaniu go zgodnie z instrukcją oraz systemem HBS.

Czy kosiarka ma regulowaną kierownicę?

Tak. Kierownicę można regulować w pionie i poziomie.

Czy w zestawie są dwie listwy?

Szerokości 110 i 130 cm to warianty kompatybilnego osprzętu. Nie oznacza to, że obie listwy są dostarczane razem z maszyną.

YAGMUR SARP 80 R420 – profesjonalne koszenie łąk i wysokiej trawy

to profesjonalne urządzenie do koszenia terenów zielonych, wyposażone w silnik benzynowy z elektrycznym rozruchem, mechaniczną skrzynię 4+1 oraz mechanizm różnicowy z blokadą.

Przekładnia w kąpieli olejowej, szybkozłącze HBS, WOM 985 obr./min oraz możliwość zastosowania listw 110 i 130 cm zapewniają wszechstronność przy odpowiednio dobranej konfiguracji.

R420 E-START 4 + 1 BLOKADA DYFERENCJAŁU HBS

dane

- Maksymalne nachylenie

- *Zalecany obszar*
- *Ilość biegów*
- *Mechanizm koszenia*
- *Rodzaje noży, których można używać*
- *Sprzęgło*
- *Podłączenie sprzętu*
- *Kierownica*
- *Waga*

- ***7.500 m²***
- ***4 do przodu / 1 do tyłu***
- ***Typ suchy lub typ tłusty***
- ***Bez włóczni — pojedyncze ostrze / Z włócznią — podwójne ostrze***
- ***Typ suchy, stożkowy (TDS)***
- ***System szybkiego łączenia (HBS)***
- ***Regulacja w pionie i poziomie***
- ***140 kg***