Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:59

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/krawedziarka-do-mt152-mt252-p-737.html

Krawędziarka do MT152 MT252



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**450,00 zł**
Cena netto	**365,85 zł**

Opis produktu

FUXTEC | KRAWĘDZIARKA DO TRAWNIKA | PRZYSTAWKA MULTITOOL

Zadbaj o idealnie wykończony trawnik!

Oryginalna przystawka krawędziowa FUXTEC z metalową prowadnicą, regulacją głębokości cięcia, aluminiową rurą przyłączeniową Ø26 mm i sztywnym wałem napędowym.

Praktyczne rozwiązanie do formowania wyraźnych granic między trawą a chodnikiem, ścieżką, podjazdem lub rabatą ogrodową.

Ø26 MM

REGULACJA

METAL

FUXTEC

Krawędziarka FUXTEC – profesjonalne wykończenie brzegów trawnika

Krawędziarka do trawnika FUXTEC jest wymiennym osprzętem do kompatybilnych urządzeń wielofunkcyjnych marki FUXTEC.

Jej zadaniem jest precyzyjne formowanie i odświeżanie granicy między powierzchnią trawnika a sąsiadującą ścieżką, rabatą, chodnikiem lub innym obrzeżem.

Podczas regularnego koszenia trawa może stopniowo zarastać krawędzie nawierzchni. Zwykła głowica żyłkowa nie zawsze pozwala wyznaczyć równie wyraźną linię oddzielającą trawnik od ścieżki.

Przystawka krawędziowa wykorzystuje **mechaniczny układ tnący z metalową prowadnicą**, umożliwiający bardziej kontrolowane przycinanie brzegów.

Urządzenie zostało opracowane z myślą o pracy z kompatybilnym napędem FUXTEC Multitool, dzięki czemu nie trzeba kupować osobnej jednostki silnikowej wyłącznie do wykańczania krawędzi.

6 najważniejszych zalet krawędziarki FUXTEC

01 | RÓWNE KRAWĘDZIE

Pozwala wykańczać obrzeża trawnika wzdłuż chodników, alejek, podjazdów i rabat.

02 | REGULACJA CIĘCIA

Możliwość dopasowania głębokości pracy do rodzaju i stanu obrzeża ogrodowego.

03 | METALOWA PROWADNICA

Pomaga kontrolować tor prowadzenia narzędzia i utrzymywać estetyczną linię brzegu.

04 | RURA ALUMINIOWA

Przyłącze o średnicy 26 mm stanowi element kompatybilnego systemu wymiennych przystawek.

05 | SZTYWNY WAŁ

Mechaniczny wał przenosi moment obrotowy z urządzenia napędowego do zespołu roboczego.

06 | SYSTEM MULTITOOL

Jedna kompatybilna jednostka napędowa może obsługiwać różne przystawki ogrodowe.

Idealna do chodników, rabat i alejek ogrodowych

Krawędziarka została przeznaczona do przycinania roślinności wzdłuż wyznaczonych granic trawnika.

Podczas koszenia trawy na dużej powierzchni często pozostają fragmenty zarastające krawędź chodnika lub ścieżki. Regularna praca przystawką pomaga utrzymać czytelny podział pomiędzy trawą a innym rodzajem nawierzchni.

Rozwiązanie jest szczególnie praktyczne podczas pielęgnacji **ogrodów przydomowych, rabat kwiatowych, ścieżek ogrodowych, chodników i obrzeży podjazdów**.

Krawędziarka może również służyć do odświeżania wcześniej wyznaczonych granic trawnika, które z czasem stają się mniej widoczne.

Metalowa prowadnica – większa precyzja cięcia

Przystawka FUXTEC posiada **metalową prowadnicę krawędzi**, której zadaniem jest ułatwienie kontrolowania linii pracy.

Prowadnica pomaga operatorowi utrzymać narzędzie w odpowiednim położeniu wzdłuż granicy trawnika.

Takie rozwiązanie jest przydatne podczas prowadzenia krawędziarki przy prostych ścieżkach i chodnikach, gdzie szczególnie zależy nam na

estetycznym wykończeniu.

Prawidłowe ustawienie narzędzia ogranicza przypadkowe odchylenia od wybranej linii.

Należy jednak zachować ostrożność przy kamiennych, betonowych i metalowych elementach obrzeża. Narzędzie tnące nie powinno uderzać w twarde przeszkody.

Regulowana głębokość cięcia – dopasowanie do trawnika

Jedną z ważniejszych funkcji krawędziarki FUXTEC jest **możliwość regulacji głębokości pracy zespołu tnącego**.

Pozwala ona dostosować ustawienie do rodzaju krawędzi, wysokości obrzeża i stanu roślinności.

Przy niewielkich przerostach trawy można rozpocząć od płytszego ustawienia. Głębsza praca wymaga odpowiednich warunków i zachowania zasad opisanych w instrukcji.

Regulację należy wykonywać wyłącznie przy wyłączonym silniku i całkowicie zatrzymanym mechanizmie tnącym.

Dokładny zakres regulacji w milimetrach nie został wskazany w zweryfikowanej karcie produktu, dlatego nie należy przypisywać urządzeniu niepotwierdzonych wartości.

Aluminiowa rura przyłączeniowa Ø26 mm

Krawędziarka wykorzystuje **aluminiową rurę przyłączeniową o średnicy 26 mm**.

Element ten umożliwia połączenie przystawki z odpowiednim systemem wielofunkcyjnym FUXTEC.

Aluminiowe wykonanie stanowi praktyczne połączenie sztywności konstrukcji i materiału stosowanego w osprzęcie przenośnych urządzeń ogrodowych.

Ważne: sama średnica 26 mm nie gwarantuje kompatybilności z każdą kosą spalinową. Istotny jest również profil wewnętrznego wału, rodzaj sprzęgła i konstrukcja złącza.

Sztywny wał napędowy – przenoszenie napędu do zespołu tnącego

Wewnątrz rury znajduje się **sztywny wał napędowy** przenoszący moment obrotowy z silnika poprzez układ napędowy kompatybilnego urządzenia.

W przeciwieństwie do akcesoriów ręcznych przystawka krawędziowa korzysta z napędu mechanicznego, dzięki czemu może wykonywać cięcie podczas prowadzenia jej wzdłuż obrzeża.

Producent stosuje dla tego produktu oznaczenie przystawki **9-zębowej**, związane z systemem napędowym. Nie należy bez weryfikacji interpretować tego oznaczenia jako liczby zębów ostrza tnącego.

Przed montażem należy sprawdzić stan końcówki wału, powierzchni połączenia oraz mechanizmu blokady przystawki.

Jedno urządzenie, więcej zastosowań – system FUXTEC Multitool

System FUXTEC Multitool umożliwia korzystanie z wymiennego wyposażenia roboczego przeznaczonego do różnych prac ogrodowych.

Krawędziarka stanowi uzupełnienie kompatybilnego urządzenia napędowego, rozszerzając jego możliwości o precyzyjne formowanie brzegów trawnika.

Zamiast nabywać osobną maszynę spalinową do tego jednego zadania, użytkownik może wykorzystać posiadany napęd i dokupić właściwą przystawkę.

Montaż oraz demontaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją urządzenia, przy wyłączonym silniku.

Kompatybilność z urządzeniami FUXTEC

Producent potwierdza przeznaczenie krawędziarki o kodzie **MT152E1004** do określonych modeli FUXTEC.

FUXTEC-FX-MT152 – potwierdzone przez producenta.

FUXTEC-FX-MT152E – potwierdzone przez producenta.

FUXTEC-FX-MS152 – potwierdzone przez producenta.

FUXTEC-FX-MT252 / **MT252ER** – potwierdzenie zależy od wymiarów i konstrukcji wału; należy sprawdzić zgodność średnicy i długości z wymaganiami tej przystawki.

Nie dotyczy urządzeń o innych parametrach technicznych – wymagane sprawdzenie złącza i wału.

PRZED ZAKUPEM – SPRAWDŹ MODEL NAPĘDU

Oficjalnie potwierdzone modele to FX-MT152, FX-MT152E i FX-MS152. Jeśli posiadasz FX-MT252, przed zamówieniem sprawdź zgodność przyłącza, profilu wału i mocowania. Podobna średnica rury nie oznacza automatycznie pełnej kompatybilności.

Gdzie sprawdzi się krawędziarka FUXTEC?

Chodniki i alejki

Równe przycinanie trawy zarastającej granice ciągów pieszych.

Rabaty ogrodowe

Wyznaczanie czytelnej granicy między trawnikiem a nasadzeniami.

Podjazdy i obrzeża

Pielęgnacja przejść między zielenią a utwardzoną nawierzchnią.

Ogrody przydomowe

Regularne odświeżanie linii trawnika po tradycyjnym koszeniu.

Dane techniczne – krawędziarka FUXTEC MT152E1004

FUXTEC	
Rodzaj produktu	krawędziarka do przycinania krawędzi trawnika
Model	MT152E1004
EAN	4260144145857
Typ sprzętu	krawędziarka Multitool

Zastosowanie	Pielęgnacja obrzeży i krawędzi trawnika
Średnica rury przyłączeniowej	26 mm
Materiał rury	Aluminium
Układ napędowy	Wał napędowy
Zakres dostawy	Głowica tnąca, przystawka
Metoda	Przystawka krawędzi
Regulacja głębokości cięcia	Tak
Dodatkowe informacje	Nie dotyczy
Napęd	Napęd z kompatybilnego urządzenia FUXTEC
Zasilanie	Zasilanie z urządzenia przystawki
Własny silnik	Nie
Model	**FX-MT152, FX-MT152E, FX-MS152**
Zgodność	Zgodność z FX-MT252
Brak przydatnej wartości	Brak przydatnej wartości
Brak przydatnej wartości	Brak przydatnej wartości
Przeznaczenie	Trawniki, ścieżki, chodniki, obrzeża rabat
Wersja	Przystawka napędowa, bez urządzenia napędowego

Dane dotyczą przystawki FUXTEC MT152E1004. Kod i numer EAN pochodzą z oficjalnej karty producenta. Przed zamówieniem należy potwierdzić, czy egzemplarz z oferty odpowiada temu wariantowi, szczególnie jeśli urządzenie ma być używane z modelem MT252.

Co obejmuje produkt?

- Przystawkę krawędziową FUXTEC.
- Aluminiową rurę przyłączeniową o średnicy 26 mm.
- Sztywny wał napędowy.
- Zespół roboczy do cięcia krawędzi trawnika.
- Metalową prowadnicę krawędzi.
- Mechanizm regulacji głębokości cięcia.

Oferta nie obejmuje kompletnej kosy, silnika ani osobnego urządzenia FUXTEC Multitool. Dokładne elementy mocujące i akcesoria montażowe należy potwierdzić dla sprzedawanej wersji.

Jak korzystać z krawędziarki FUXTEC?

Krok 1 – sprawdź kompatybilność

Potwierdź model urządzenia napędowego, średnicę rury, rodzaj wału i konstrukcję złącza.

Krok 2 – zamontuj przystawkę

Przy wyłączonym silniku połącz krawędziarkę z kompatybilnym napędem według instrukcji. Sprawdź blokadę mocowania.

Krok 3 – przygotuj linię pracy

Usuń kamienie, szkło, przewody i inne przeszkody z obszaru obrzeża. Sprawdź przebieg instalacji ukrytych w gruncie.

Krok 4 – ustaw głębokość cięcia

Dopasuj położenie zespołu roboczego do rodzaju obrzeża zgodnie z instrukcją urządzenia.

Krok 5 – rozpocznij pracę

Uruchom urządzenie zgodnie z instrukcją i prowadź krawędziarkę wzdłuż wybranej linii, zachowując kontrolę nad ostrzem.

Krok 6 – kontroluj efekt

Pracuj spokojnie, bez nadmiernego nacisku. W razie potrzeby wykonaj kolejny przejazd z poprawionym ustawieniem.

Krok 7 – zakończ i oczyść osprzęt

Wyłącz silnik, poczekaj na zatrzymanie ostrza i oczyść przystawkę zgodnie z zaleceniami producenta.

Konserwacja krawędziarki i kontrola osprzętu

- Po pracy usuwaj trawę, ziemię i pozostałości roślin z zespołu roboczego.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia tnącego.
- Kontroluj poprawność mocowania prowadnicy.
- Sprawdzaj działanie regulacji głębokości cięcia.
- Kontroluj połączenie rury i wału napędowego.
- Nie używaj przystawki z pękniętym, wygiętym lub uszkodzonym elementem tnącym.
- Stosuj zalecane smarowanie i czynności serwisowe zgodnie z instrukcją.
- Nie myj elementów mechanicznych silnym strumieniem wody pod ciśnieniem.
- Przechowuj przystawkę w suchym miejscu.
- Przed transportem odpowiednio zabezpiecz część tnącą.

Bezpieczne użytkowanie krawędziarki

- Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z instrukcją przystawki i urządzenia napędowego.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych, obuwia, odzieży i ochrony słuchu.
- Nie pracuj bez wymaganych osłon i zabezpieczeń.
- Usuń z obrzeża kamienie, szkło i inne przedmioty mogące zostać wyrzucone.
- Sprawdź przebieg ukrytych przewodów elektrycznych, instalacji nawadniania i innych elementów w ziemi.
- Nie dopuszczaj dzieci, zwierząt i osób postronnych do strefy pracy.
- Nie kieruj wirującego ostrza w stronę nóg ani innych części ciała.

- Nie dotykaj ostrza do czasu całkowitego zatrzymania.
- Przed regulacją lub demontażem wyłącz silnik i zabezpiecz urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem.
- Nie używaj krawędziarki do przecinania betonu, metalu, przewodów ani innych niedozwolonych materiałów.
- Nie pracuj uszkodzonym lub nieprawidłowo zamocowanym osprzętem.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Do czego służy krawędziarka FUXTEC?

Służy do precyzyjnego przycinania granic trawnika wzdłuż chodników, ścieżek, rabat i obrzeży ogrodowych.

Czy pasuje do FUXTEC FX-MT152?

Tak. Producent potwierdza zgodność przystawki MT152E1004 z modelem FX-MT152.

Czy pasuje do FX-MT152E?

Tak. Model FX-MT152E również znajduje się na liście kompatybilnych urządzeń producenta.

Czy krawędziarka jest zgodna z FX-MS152?

Tak. Producent potwierdza również model FX-MS152.

Czy pasuje do FX-MT252?

Zgodność należy potwierdzić dla konkretnego wariantu. Oficjalna karta tej przystawki nie wymienia wprost FX-MT252.

Jaka jest średnica rury przyłączeniowej?

Średnica aluminiowej rury łączącej wynosi 26 mm.

Czy wystarczy mieć dowolną kosę z rurą 26 mm?

Nie. Oprócz średnicy rury musi być zgodny profil wału napędowego i mechanizm przyłączenia przystawki.

Czy można regulować głębokość cięcia?

Tak. Przystawka ma możliwość regulacji głębokości przycinania krawędzi.

Czy krawędziarka ma prowadnicę?

Tak. Metalowa prowadnica ułatwia utrzymanie równej linii podczas pracy.

Czy krawędziarka posiada własny silnik?

Nie. Jest to przystawka napędzana przez kompatybilne urządzenie FUXTEC.

Jaki wał napędowy zastosowano?

Producent wskazuje sztywny wał napędowy współpracujący z odpowiednim złączem systemu Multitool.

Czy nadaje się do pielęgnacji rabat ogrodowych?

Tak. Krawędziarka pomaga formować granicę trawnika przy rabatach, pod warunkiem braku ukrytych przeszkód i instalacji.

Czy można używać jej przy kostce brukowej?

Można przycinać krawędzie trawy biegnące wzdłuż utwardzonych nawierzchni, zachowując ostrożność i unikając uderzania ostrzem w kostkę.

Czy jest to kompletna kosa spalinowa?

Nie. Oferta obejmuje samą przystawkę. Urządzenie napędowe należy posiadać lub kupić oddzielnie.

Jaki jest kod producenta krawędziarki?

Dla potwierdzonej wersji producent stosuje kod MT152E1004 i EAN 4260249445857.

FUXTEC – precyzyjne krawędzie i estetyczny trawnik

to praktyczne rozszerzenie funkcjonalności kompatybilnych kos i urządzeń wielofunkcyjnych FUXTEC.

Regulacja głębokości, metalowa prowadnica, aluminiowa rura 26 mm i sztywny wał napędowy pomagają wygodnie wykańczać brzegi trawnika przy chodnikach, ścieżkach i rabatach.

FUXTEC
Ø26 MM
REGULACJA
MULTITOOL